



Ferono

PL

EN



Instrukcja instalacji wentylatora osiowego

Axial fan installation direction

FSS
FST

ferono.com

Wskazówki dotyczące montażu wentylatora

1. Podczas instalacji należy zachować ostrożność, by wirnik wentylatora nie został uszkodzony. Jeśli łopatki wirnika ulegną uszkodzeniu będzie on generować niepożądany hałas i wibracje.
2. Wentylatory mogą być montowane do okien i ścian (na zewnątrz) oraz sufitów. Zainstaluj wentylator na twardej i stabilnej powierzchni jak np. kolumna ściany lub powierzchnia z litego drewna. Nie montuj urządzenia na powierzchniach niestabilnych.
3. Należy zachować szczególne środki ostrożności podczas montażu, by uniknąć wstecznego przepływu gazów do pomieszczenia z otwartego przewodu kominowego lub innych przewodów wentylacyjnych, przez które przepływają niebezpieczne dla zdrowia gazy.
4. Podczas instalacji, czyszczenia oraz konserwacji należy zachować wszelkie środki ostrożności.
5. Urządzenie nie może być montowane przez osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy w tym zakresie.

Uwagi dotyczące instalacji

Nie należy montować urządzenia:

1. W miejscach gdzie występują częste wibracje lub miejscach gdzie łatwo powstają drgania. Instalację należy wykonywać w miejscach pozbawionych dźwięków i wibracji mogących wpływać na prawidłową pracę urządzenia.
2. W miejscach, gdzie temperatura jest powyżej lub poniżej dedykowanej wartości podanej w specyfikacji technicznej wentylatora.
3. W miejscach gdzie występują gazy korozyjne lub używane są produkty chemiczne.
4. W kanałach eksplozyjnych lub miejscach występowania gazów wybuchowych.
5. W miejscach, gdzie wilgotność powietrza przekracza 90%.


Montaż

1. Podczas instalacji i konserwacji należy uważać by nie zdeformować / nie uszkodzić wirnika. Jeśli łopatki wentylatora ulegną odkształceniu będą wówczas powodować hałas i wibracje.
2. Wentylator można montować w podłogach, sufitach i ścianach. Urządzenie należy montować na twardych, stabilnych powierzchniach.

Schematy podłączenia


ZASILANIE 1-FAZOWE:

FSS250, FSS300, FSS350, FSS400, FSS450, FSS500, FSS550,
 FST250, FST300, FST350, FST400, FST450, FST500, FST550




ZASILANIE 3-FAZOWE:

FSS630, FST630



Rysunek i wymiary



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FSS250	92	250	270	70	20	75	52	320
FSS300	92	300	320	80	30	86	52	360
FSS350	102	350	370	80	30	100	60	422
FSS400	102	400	420	90	30	105	60	470
FSS450	102	450	470	90	30	117	60	522
FSS500	138	500	520	90	30	128	60	570
FSS550	138	550	570	100	30	143	60	622
FSS630	138	630	650	100	30	163	60	750

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FST250	92	250	270	70	20	75	52	320
FST300	92	300	320	80	30	86	52	360
FST350	102	350	370	80	30	100	60	422
FST400	102	400	420	90	30	105	60	470
FST450	102	450	470	90	30	117	60	522
FST500	138	500	520	90	30	128	60	570
FST550	138	550	570	100	30	143	60	622
FST630	138	630	650	100	30	163	60	750

Czyszczenie i konserwacja

- Przed konserwacją i czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający wentylatora.
- Należy przeprowadzać okresowe czyszczenie wentylatora i wirnika.

Installation and importance

1. When installing and carrying, be careful not to deform the impeller. If the blades are deformed, it will be unbalanced and cause noise and vibration.
2. Fans can be mounted to a window, ceiling or wall. The fan is intended for mounting in outside windows or walls. Install the fan on a solid surface, like a wall column or other solid wood.
3. Precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room from the open flue of gas or other fuel-burning appliances.
4. During installation, cleaning, and maintenance, all precautions must be observed.
5. The device should not be installed by individuals without experience and appropriate knowledge in this field.

Caution on installation

Do not install in the following areas:

1. A place of frequent vibration or where vibration easily occurs. (Installation has to be a sound place where there is no vibration.)
2. A place where the temperature is too low and high.
3. A place where there is corrosive gas or use of chemical products.
4. A place where there is explosive dust or gas or where it may occur.
5. A place where there is significant humidity over 90% of humidity.


Installation

1. When installing and carrying, be careful not to deform the impeller. If the blades are deformed, it will be unbalanced and cause noise and vibration.
2. Fan can be mounted to a floor, ceiling or wall. Install the fan on a solid surface, like a wall column or other solid wood. Do not install it on an unstable surface like sheetrock.

Wiring diagrams


1-PHASE POWER SUPPLY

FSS250, FSS300, FSS350, FSS400, FSS450, FSS500, FSS550, FST250, FST300, FST350, FST400, FST450, FST500, FST550




3-PHASE POWER SUPPLY

FSS630, FST630



Drawing and dimensions



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FSS250	92	250	270	70	20	75	52	320
FSS300	92	300	320	80	30	86	52	360
FSS350	102	350	370	80	30	100	60	422
FSS400	102	400	420	90	30	105	60	470
FSS450	102	450	470	90	30	117	60	522
FSS500	138	500	520	90	30	128	60	570
FSS550	138	550	570	100	30	143	60	622
FSS630	138	630	650	100	30	163	60	750

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FST250	92	250	270	70	20	75	52	320
FST300	92	300	320	80	30	86	52	360
FST350	102	350	370	80	30	100	60	422
FST400	102	400	420	90	30	105	60	470
FST450	102	450	470	90	30	117	60	522
FST500	138	500	520	90	30	128	60	570
FST550	138	550	570	100	30	143	60	622
FST630	138	630	650	100	30	163	60	750

Maintenance

- Before cleaning the fan, disconnect the power cord.
- Make periodic cleaning on ring & fan impeller.



Thermosilesia sp. z o.o. sp. k.

ul. Szyb Walenty 16,

41-700 Ruda Śląska,

Polska

Tel.: +48 32 285 57 11

E-mail: info@thermosilesia.pl

International sales:

+48 324 111 303

E-mail: sales@thermosilesia.com

ferono.com